



ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA MEBLI

1. Dla prawidłowego użytkowania mebli zawsze należy przestrzegać, aby pomieszczenie, w którym znajdują się meble było zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, tj. zbyt wysoką względnie niską temperaturą i wilgotnością powietrza oraz bezpośrednim intensywnym działaniem promieni słonecznych.

Dlatego też meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem, w pomieszczeniu zamkniętym, w którym temperatura waha się w granicach od 10° do 30°C, a wilgotność względna powietrza wynosi od 40 do 70%.

W celu przedłużenia estetycznego wyglądu powierzchni, meble należy chronić przed bezpośrednim działaniem wody oraz innych substancji szkodliwych, a także przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi. W meblach, w których zostały użyte fronty drewniane bądź z okleiny naturalnej, może występować nieznaczna różnica pomiędzy poszczególnymi elementami, wynikająca z naturalnego rysunku i struktury zastosowanego materiału. W przypadku użytkowania kuchenki wolnostojącej i zlewozmywaka nakładanego zabezpieczyć blat przed zniszczeniem listwami. Nie należy umieszczać bezpośrednio na blacie gorących przedmiotów, takich jak patelnie, garnki, blachy do pieczenia i inne akcesoria oraz sprzęty gospodarstwa domowego generujące ciepło. Należy zawsze stosować odpowiednie podkładki i izolatory w celu ochrony powierzchni blatu przed działaniem wysokiej temperatury; Nie należy używać noży lub innych ostrych narzędzi bezpośrednio na blacie roboczym. Należy zawsze korzystać z desek do krojenia.

2. Blaty łączone za pomocą frezu/listew należy chronić przed zaciekami wody. Szczególną uwagę należy zwrócić, gdy łączenia blatu są umiejscowione blisko zlewozmywaka, płyty grzewczej itp. Blaty laminowane nie są wodoodporne w związku z tym, wokół zlewozmywaka i płyty po każdorazowym użytkowaniu oraz miejsca łączenia blatów należy wycierać każdorazowo do sucha.

3. Płyty meblowe zamontowane na ścianach jako ekrany w kuchni nie są odporne na ścieranie, zalewanie wodą, dlatego też należy się wykazać szczególną troską o takie elementy i nie dopuszczać do gromadzenia wody w miejscu łączenia blatu z płytą.

4. Użytkowanie AGD osadzonego w meblach kuchennych:

- a) po zakończeniu pracy piekarnika nie pozostawiać go otwartego, w celu wystudzenia,
- b) nie otwierać zmywarki zaraz po zakończeniu pracy, stosować się do zaleceń instrukcji obsługi sprzętu,
- c) w przypadku zmywarek posiadających funkcję automatycznego otwierania drzwi po zakończonym cyklu, zaleca się wyłączyć tę funkcję

5. ZASADY KONSERWACJI

Do czyszczenia powierzchni mebli można używać środków myjących powszechnie używanych w handlu jak np. płyn do naczyń, roztwór mydłany. Na zakończenie czynności należy wysuszyć powierzchnie poprzez wytarcie miękką, suchą tkaniną. Nie zaleca się stosowania żadnych uniwersalnych środków czyszczących, szczególnie zawierających substancje ścierające. Zastosowanie środków chemicznych, nie przeznaczonych do konserwacji mebli może spowodować zmiany strukturalne.

6. PHU VEGA nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) powstanie przebarwień i uszkodzeń mebli kuchennych spowodowanych ich złym użytkowaniem lub konserwacją;
- b) uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Klienta lub osób trzecich;
- c) zmianę objętości korpusów, blatów i frontów meblowych na skutek pęcznienia drewna i tworzyw drzewnych z powodu nadmiernej wilgotności względnej powietrza panującej w pomieszczeniu lub ciągłym narażeniem ich na działanie wody;
- d) różnorodność w odcieniach i rozmieszczeniu słoików na frontach meblowych ze względu na budowę anatomiczną drewna oraz właściwości technologiczne produkcji frontów laminowanych i oklejanych foliami PVC;
- e) wadliwe funkcjonowanie mebli na skutek ich samodzielnego montażu i demontażu wykonywanego przez Klienta;
- f) uszkodzeń w wyniku zdarzeń losowych niezależnych od producenta i warunków eksploatacji mebli (pożar, powódź, zalanie, działanie osób trzecich, itp.

7. PROCEDURA TESTOWA DLA POWIERZCHNI MEBLI

Ocena jakościowa mebli odbywa się z odległości 70 cm pod kątem 30 st.